

od km 0+000 do km 0+010




od km 0+010 do km 1+000



od km 0+047
do km 0+543

0+170 do km 0+600
0+723 do km 1+000

na łuku km 0+617



na łuku km 0+717

